

SANUS
P R E F E R R E D

A brand of **legrand**

Your TV product sticker may be inaccessible after mounting your TV.


BEFORE MOUNTING YOUR TV



Record your TV information and save for future reference.



Or, take a photo of your TV product sticker and save for future reference.



Brand: _____

Model No.: _____

Serial No. (S/N): _____

Version/SCC/Other: _____


SLF428-B2

INSTRUCTION MANUAL

Texto en Español, página 14

Texte Français page 16

Texti á Íslensku á bls. 18



WE'RE HERE TO HELP



Want to watch a video that shows how easy this DIY project will be?



Watch it now at:
SANUS.com/3025



Get it right the first time. HeightFinder™ shows you where to drill.



Check it out at:
SANUS.com/2692



Our US-based install experts are standing by to help.



Call us at:
US: **+1 (888) 333-1376**
EMEA: **+31 (0) 495 580 852**
UK: **+44 (0) 800 056 2853**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- PLEASE READ MANUAL PRIOR TO USE - SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

- This product is designed **ONLY** to be installed into wood studs, solid concrete or concrete block
— **DO NOT INSTALL INTO DRYWALL ALONE — DRYWALL ALONE WILL NOT HOLD THE WEIGHT OF YOUR TV**
- This product is designed for **INDOOR USE ONLY**
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the TV and mount combined
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer
- Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process.

Check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.

If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service, at
US: +1 (888) 333-1376 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853.

TV Weight Limit (including accessories)

DO NOT EXCEED



If your TV (plus accessories) weighs **MORE**, this mount is **NOT** compatible.

Visit Preferred.SANUS.com or call customer service to find a compatible mount.

Wall Construction

ONLY install on these acceptable wall types.

?
Unsure

Call Customer Service
US: +1 (888) 333-1376
EMEA: +31 (0) 495 580 852
UK: +44 (0) 800 056 2853


CAUTION:

DO NOT install
in drywall alone

Drywall alone
will **NOT** hold the
weight of your TV.




wood studs



ACCEPTABLE

Solid concrete or
concrete block



ACCEPTABLE


Tools Needed



Tape Measure




Pencil



Level



Tape



Screwdriver



Electric Drill



13 mm
(1/2 in.)
Socket Wrench

Wood Stud Install



Stud Finder



Awl



5.5 mm
(7/32 in.)
Wood
Drill Bit

Concrete Install




10 mm
(3/8 in.)
Concrete
Drill Bit




Hammer

Dimensions


TV INTERFACE




3-D




WALL PLATE




TOP VIEW - EXTENDED




SIDE VIEW - EXTENDED



FULLY ASSEMBLED MOUNT



TOP VIEW - RETRACTED




SIDE VIEW RETRACTED




BEFORE YOU BEGIN

Remove the stand
from your TV — if attached.




Install any accessories

you may have purchased, if they require TV removal prior to assembly. The TV is removable for future accessory purchases.



Protect the face

of your TV when laying it down for installation.



Supplied Parts and Hardware


WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

NOTE: Not all hardware included will be used.


STEP 1

01 TV Screws (qty. 4 each)
[Only one size fits your TV]

M6




M8




02 Washers (qty. 4 each)

M6/M8



03 Spacers (qty. 4 each)
[If necessary]

M6/M8




TV Bracket Horizontal

04 (qty. 2)




TV Bracket Vertical

05 (qty. 1)




M5 x 11MM SCREW


06 (qty. 4)



STEP 2



Lag Screw
09 (x 4)




For concrete installations ONLY





CAUTION: Do not use in drywall or wood.

Concrete Anchor

10 (x 4)




STEP 3




STEP 1 Attach TV Bracket to TV

1.1 Select TV Screw Diameter

Only one screw size fits your TV.



NOTE: If your TV included inset spacers or adapters, use them **UNDER** the mount hardware.




1.2 Select TV Screw Length and Spacers

A NO SPACER

• Flat Back TV

[TV brackets lay flat on your TV]

Use **short** TV screws **01**.
Spacers **03** not needed.




B SPACER NEEDED

• Flat Back TV with extra space needed [for deep inset holes or cable interference]


• Rounded or Irregular Back TV [TV brackets NOT resting flat on your TV]

Use **long** TV screws **01** and spacers **03** to create extra space between the TV and TV bracket.





CAUTION: Verify adequate thread engagement with your screw **01**, washer **02**, spacer **03** combination AND TV bracket **04**.

— Too short will not hold your TV. — Too long will damage your TV.




1.3 Attach TV Brackets to Your TV






NOTE: See PAGE 11 for Height Adjustment.

CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage! DO NOT use power tools for this step. Tighten the screws **01** and **06** only enough to secure the TV brackets to the TV.




⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

- Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (16 mm)
- Minimum wood stud size: nominal 2 x 4 in. (51 x 102 mm) actual 1½ x 3½ in. (38 x 89 mm)
- Minimum spacing between studs: 16 in. (406 mm)
- Stud center must be verified



! IMPORTANT: Be sure to drill into the center of the stud.




⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!
Improper use could reduce the holding power of the lag bolt **09**.
Tighten the lag bolts **09** only until they are pulled **FIRMLY** against the wall plate **08**.

DO NOT over-tighten the lag bolts 09.

Go to STEP 3 on PAGE 8.


STEP 2B Attach Wall Plate



Solid Concrete or Concrete Block Installation


⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

- Mount wall plate **08** directly onto concrete surface (no wall covering)
- Minimum solid concrete thickness: 8 in. (203 mm)
- Minimum concrete block size: 8 x 8 x 16 in. (203 x 203 x 406 mm)
- For concrete applications, arm assembly **11** (STEP 3) must remain centered in wall plate **08**. Keep this in mind when selecting wall plate location
- Install lag bolts **09** in slots AS SHOWN. Three (3) lag bolts **09** on top. One (1) lag bolt **09** on bottom.




⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!


Install **three (3)** lag bolts **09** at the **top** and **one (1)** lag bolt **09** at the **bottom**.



⚠ CAUTION: Never drill into the mortar between blocks.



⚠ CAUTION: Be sure the anchors **10** are seated flush with the concrete surface.



⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

Improper use could reduce the holding power of the lag bolt **09**.

Tighten the lag bolts **09** only until they are pulled **FIRMLY** against the wall plate **08**.





DO NOT over-tighten the lag bolts **09**.

STEP 3 Hang TV onto Wall Plate



3.1 Attach Arm Assembly to Wall Plate





HEAVY! You may need assistance with this step.



NOTE: For **WOOD STUD APPLICATIONS**, the arm assembly **11** can be slid anywhere along wall plate **08** for optimal positioning of your TV.



Firmly tighten screws **13**.






Firmly tighten screws **12**.

3.2 Attach TV to Arm Assembly




HEAVY! You may need assistance with this step.



⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage! Locking screw **14** must be installed to secure the TV to the arm assembly **11**.

Manage Cables

1. Remove the cable covers **C**.
2. Route your cables through the arm assembly **11** shown — to avoid pinching.
3. Reattach the cable covers **C** over the cables.



TV Adjustments




TILT ADJUSTMENT


Your TV should adjust easily when moved, then stay in place. If your TV is too loose or too tight, adjust the side tension knob **T** by hand or use hex key **15** for additional tightening.

NOTE: Once your TV is in place, tighten the tension knob **T** to prevent unwanted movement.


NOTE: Additional tension can be applied using hex key **15**.




LEVEL ADJUSTMENT




CAUTION: Screw **14** MUST be loosened before turning screw **L**.



1. Loosen screw **14**.



2. Adjust the leveling of your TV by turning the level screw **L**.





3. Retighten screw **14**.





HEIGHT ADJUSTMENT

Depending on your TV's hole pattern height (and position of TV Brackets **04**), you may have some height adjustment with TV Bracket **05**.

NOTE: A TV hole pattern at the maximum height of 400 mm, will NOT have room for height adjustment, and a height of 100 mm will allow the most height adjustment.



400 mm Hole Pattern Height



100 mm Hole Pattern Height



LATERAL SHIFT



HEAVY! You may need assistance with this step.


⚠ CAUTION: Avoid potential injuries or property damage!

DO NOT adjust the arm **11** position from center for **CONCRETE APPLICATIONS**.


Arm **11** **MUST** remain centered in wall plate **08** for all concrete applications!


For **WOOD STUD APPLICATIONS**,

1. Remove your TV (PAGE 13).
2. Open the cover plates and remove two screws **12** and two screws **13** to release arm assembly **11**.
3. Reposition the arm assembly **11** on the wall plate (STEP 3.1).



4. Reattach the two screws **12** and two screws **13** (STEP 3.1) and close the cover plates.
5. Hang your TV onto the arm assembly **11** following STEP 3.2.






EXTEND / RETRACT -- ONLY IF NECESSARY

Your TV should adjust easily when moved, then stay in place. ONLY if needed, adjust the extension/retraction arm tension with screw **(R)** using a 1/8 inch hex key (not supplied).





⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!
DO NOT remove bolts **(R)**, only turn enough for slight adjustment.



REMOVING THE TV



HEAVY! You may need assistance with this step.



La pegatina del producto de su TV puede ser inaccesible después de montarlo. **ANTES DE MONTAR SU TV.**

✎ Anote la información de su TV y guárdela para futuras consultas.

📷 También puede tomar una fotografía de la pegatina del producto de su TV y guardarla para futuras consultas.

Ver portada

Lea atentamente estas instrucciones en su totalidad para asegurarse de que está familiarizado con el sencillo proceso de instalación.

Consulte igualmente el manual de su televisor para conocer si existen requisitos especiales para el montaje de su aparato.

Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, el montaje o el uso del producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o llame a nuestro servicio técnico al número US: +1 (888) 333-1376 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • Reino Unido: +44 (0) 800 056 2853.

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- Este producto se ha diseñado para su uso en montantes de madera, hormigón macizo y paredes de bloques de hormigón:
NO lo instale en paredes únicamente de yeso
- La pared debe ser capaz de soportar hasta cinco veces el peso combinado del televisor y la montura
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante
- El fabricante no se responsabiliza de ningún daño o lesión resultante del montaje incorrecto o el uso indebido

Peso máximo (incluidos los accesorios)
NO EXCEDAS

61,2 kg
(135 lbs.)

Si su TV (incluidos los accesorios) pesa **MÁS**, esta soporte NO es compatible. Visite Preferred.SANUS.com o llame al número US: +1 (888) 333-1376 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 Reino Unido: +44 (0) 800 056 2853 para encontrar una montura compatible.

La construcción de su pared

SOLAMENTE instalar en estos tipos aceptables de la pared.

? ¿No está seguro?

Llame al Servicio de Atención al Cliente US: +1 (888) 333-1376
EMEA: +31 (0) 495 580 852 • Reino Unido: +44 (0) 800 056 2853

⚠ PRECAUCIÓN:

NO lo instale en paredes únicamente de yeso

Instalación en paneles de yeso solo NO soportará el peso de su TV.



Montantes de madera



ACEPTABLE

Hormigón macizo o bloque de hormigón



ACEPTABLE

herramientas necesarias



Dimensiones

VER PÁGINA 3

Antes de comenzar

Retire el soporte de su televisor... ¡si ya estaba instalado claro!

Instale cualquier accesorio que quiera añadir a su televisor. Consulte todos los manuales de instalación de los accesorios para determinar si necesita INSTALARLOS ANTES de montar su televisor.

Proteja la pantalla de su televisor cuando lo tumbé para la instalación.

Piezas y herramientas suministrados

VER PÁGINAS 4

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia. Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Nunca utilice piezas en mal estado. **NOTA:** No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

SOLO para instalaciones en hormigón

⚠ **PRECAUCIÓN:** No se debe utilizar en paredes de yeso ni de madera



PASO 1 Fijar el soporte al televisor

VER PÁGINA 5

1,1 Diámetro de los tornillos del televisor

Solo hay un tamaño de tornillo que funcione para su televisor.

📌 **NOTA:** Si su televisor incluye espaciadores empotrados o adaptadores para soportes de pared, úselos BAJO el hardware de montaje.

1,2 Longitud de los tornillos del televisor

A SIN ESPACIADOR

• Televisor con parte posterior plana

[Los soportes del televisor 04 se apoyan de manera plana en él]

Utilice los tornillos del televisor **cortos** 01. No hacen falta espaciadores 03.



B CON ESPACIADOR

• Televisor con parte posterior plana

con necesidad de espacio adicional

[para orificios empotrados o interferencia de cables]

Utilice los tornillos del televisor **largos** 01 y los espaciadores 03 para crear espacio adicional entre el televisor y el soporte.



• Televisores con parte posterior redonda o irregular

[Los soportes del televisor 04 NO se apoyan de manera plana en él]

⚠ **PRECAUCIÓN:** Verifique que el tornillo o la combinación de tornillo 01, arandelas 02, espaciador 03 y placas de sujeción del televisor 04 enrosquen correctamente.

Si el tornillo es demasiado corto no sostendrá el televisor. Si es demasiado largo dañará el televisor.

1,3 Fije el soporte del televisor

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales y daños materiales. NO use herramientas eléctricas para este paso. Apriete los tornillos **01** y **06** con la fuerza adecuada para fijar el soporte del televisor al
- 📖 NOTA:** Vea la PÁGINA 11 para el ajuste de altura.

PASO 2A Fijar la placa de pared



Colocación sobre montantes de madera

VER PÁGINA 6

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Evite lesiones personales y daños materiales.

- Los paneles de yeso que cubren la pared no deben superar los 16 mm (5/8 pulg.)
- Tamaño mínimo de los montantes de madera: nominal 51 x 102 mm (2 x 4 pulg.) actual 38 x 89 mm (1½ x 3½ pulg.)
- Espacio mínimo entre los elementos de sujeción: 406 mm (16 pulg.)
- Se debe verificar el centro del montante

❗ IMPORTANTE: Asegúrese de taladrar en el centro del montante.

- ⚠ PRECAUCIÓN:** El uso indebido podría reducir la capacidad de retención de los tornillos tirafondo **09**. Ajuste los pernos tirafondo **09** solamente hasta que queden firmes contra la placa mural **08**.
- NO ajuste en exceso los tornillos tirafondo.**

PASO 2B Fijar la placa de pared



Instalación en hormigón macizo o bloque de hormigón

VER PÁGINA 7

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Evite lesiones personales y daños materiales.

- Instale la placa mural **08** directamente sobre la superficie de hormigón
- Grosor mínimo del hormigón macizo: 203 mm (8 pulg.)
- Tamaño mínimo del bloque de hormigón: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 pulg.)
- Para aplicaciones sobre hormigón, el brazo **11** (PASO 3) debe permanecer centrado en la placa de pared **08**. Téngalo en cuenta a la hora de seleccionar la ubicación de la placa de pared
- Instale los pernos tirafondo **09** en las ranuras COMO SE MUESTRA. Tres (3) pernos tirafondo **09** en la parte superior. Un (1) perno tirafondo **09** de retardo en la parte inferior

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Instale los pernos tirafondo **09** en las ranuras COMO SE MUESTRA. Tres (3) pernos tirafondo **09** en la parte superior. Un (1) perno tirafondo **09** de retardo en la parte inferior.

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Nunca taladre sobre el cemento entre los bloques.

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que los anclajes para hormigón **10**, estén nivelados con la superficie de hormigón.

- ⚠ PRECAUCIÓN:** El uso indebido podría reducir la capacidad de retención de los tornillos tirafondo **09**. Ajuste los pernos tirafondo **09** solamente hasta que queden firmes contra la placa mural **08**.

NO ajuste en exceso los tornillos tirafondo.

PASO 3 Fije el televisor a la montaje del brazo



¡PRODUCTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.

VER PÁGINA 8

3,1 Fijar el módulo del brazo a la placa mural

VER PÁGINA 8

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales o daños materiales. Para **APLICACIONES DE HORMIGÓN:** El conjunto del brazo **11** DEBE permanecer centrado en la placa mural **08**.

- 📖 NOTA:** Para **APLICACIONES SOBRE MONTANTES DE MADERA**, el conjunto del brazo **11** se puede deslizar a cualquier parte de la placa mural **08** para conseguir colocar su televisor en una posición óptima. Apriete firmemente los tornillos **13** y **12**.

3,2 Acoplar el televisor al módulo del brazo



¡ELEMENTO PESADO! Es posible que necesite ayuda en este paso.

VER PÁGINA 10

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Evite el riesgo de lesiones y daños materiales. Este tornillo **14** debe instalarse para fijar el televisor al ensamblaje del brazo **11**.

Organizar los cables

VER PÁGINA 10

1. Retire la cubierta de los cables **C**. **❗ IMPORTANTE:** Extienda el brazo **11** por completo antes de pasar los cables. 2. Pase los cables por el brazo **11**. 3. Vuelva a colocar la cubierta de los cables **C** por sobre los cables.

Ajustes del televisor

VER PÁGINA 11

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN

VER PÁGINA 11

El televisor debe acomodarse fácilmente al moverlo, y luego quedar en su lugar. Si el televisor está demasiado suelto o demasiado ajustado, ajuste la perilla de tensión lateral **T** manualmente.

- 📖 NOTA:** Una vez que el televisor esté en su lugar, ajuste las perillas de tensión **T** para evitar un movimiento indeseado. **📖 NOTA:** se puede aplicar tensión adicional usando una llave hexagonal de 3/16 de pulgada **15**.

AJUSTE DEL NIVEL

VER PÁGINA 11

- ⚠ PRECAUCIÓN:** El tornillo **14** DEBE aflojarse antes de girar el tornillo **L**. 1. Afloje el tornillo **14**. 2. Ajuste el nivel de su televisor girando el tornillo **L** de ajuste de nivel. 3. Apriete el tornillo **14**.

AJUSTE DE LA ALTURA

Dependiendo de la altura del patrón de orificios de su televisor (y la posición de el soporte de TV **05**), es posible que tenga algún ajuste de altura con el soporte de TV **05**.

NOTA: Un patrón de orificios de TV a la altura máxima de 400 mm NO tendrá espacio para el ajuste de altura, y una altura de 100 mm permitirá el máximo ajuste de altura.

DESPLAZAMIENTO LATERAL DEL TELEVISOR

VER PÁGINA 12

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales y daños materiales. **NO** ajuste el brazo desde el centro cuando esté colocado sobre hormigón. La base del brazo **11** DEBE mantenerse centrada en la placa de pared **08** cuando el soporte se encuentre colocado en paredes de hormigón.

1. Quite el televisor del montaje del brazo **11** (ver PÁGINA 13). 2. Abra las cubiertas y quite los dos tornillos **12** y los dos tornillos **13** para liberar el conjunto del brazo **11**. 3. Vuelva a posicionar el montaje del brazo **11** en la placa de pared. 4. Vuelva a fijar los dos tornillos **12** y los dos tornillos **13** (ver PASO 3.1) y vuelva a colocar las cubiertas. 5. Cuelgue el televisor en el montaje del brazo **11** de acuerdo con las instrucciones descritas en el PASO 3.2.

EXTIENDA O RETRAIGA

VER PÁGINA 13

El televisor debe acomodarse fácilmente al moverlo, y luego quedar en su lugar. Si el televisor está demasiado suelto o demasiado ajustado, ajuste el tornillo **R** usando una llave hexagonal de 1/8 de pulgada (no incluida).

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales o daños materiales. **NO** quite el tornillo **R**, solo girar suficiente para un ligero ajuste.

CÓMO RETIRAR EL TELEVISOR

VER PÁGINA 13



¡PRODUCTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.

L'étiquette produit de votre télévision pourrait ne plus être accessible après le montage de votre télévision. **AVANT LE MONTAGE DE VOTRE TÉLÉVISION.**

✎ Notez les informations concernant votre télévision et conservez ces notes pour toute consultation ultérieure.

📷 Sinon, prenez l'étiquette produit de votre télévision en photo et conservez la photo pour toute consultation ultérieure.

Voir la
couverture

Veillez lire au complet ces instructions pour vous assurer d'être à l'aise avec ce processus d'installation facile. Veuillez également consulter le manuel du propriétaire de votre téléviseur pour savoir si son installation présente des exigences particulières.

Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation, du montage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle au US: +1 (888) 333-1376 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • RU: +44 (0) 800 056 2853 .

ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Ce produit est conçu pour une utilisation sur des montants porteurs en bois, des murs en béton solide et en bloc de béton - **Ne l'installez PAS seul sur une cloison sèche.**
- Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids total du téléviseur et du support.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.
- Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.

Poids limite (avec les accessoires)

NE PAS DÉPASSER

61,2 kg
(135 lbs)

Si votre téléviseur (avec les accessoires) pèse plus, Ce support n'est PAS compatible.

Visitez Preferred.SANUS.com ou composez le US: +1 (888) 333-1376

• EMEA: +31 (0) 495 580 852 • RU: +44 (0) 800 056 2853
pour trouver un support compatible.

La construcción de su pared

Installez **UNIQUEMENT** sur ces types de murs acceptables.

? Vous avez des doutes?


Appelez au US: +1 (888) 333-1376

EMEA: +31 (0) 495 580 852 • RU: +44 (0) 800 056 2853

ATTENTION!

**NE PAS
fixer sur
une cloison sèche
seule**

montants en bois



ACCEPTABLE

Béton coulé ou
blocs de béton



ACCEPTABLE

**Outil
nécessaire**




Ruban à mesurer



Crayon



Ruban adhésif



Niveau



Tournevis



Perceuse électrique



Clé à douilles
13 mm
(1/2 po)

Structure de murs
en bois



Localisateur de montants



Alène



Foret
5,5 mm
(7/32 po)
Bois

Murs en béton coulé



Marteau



Foret
10 mm
(3/8 po)
Béton

Dimensions

PAGE 3

Avant de commencer

Retirez le socle de votre téléviseur ... s'il est installé bien sûr.

Installez tout accessoire que vous prévoyez d'ajouter à votre téléviseur. Vérifiez les manuels d'installation de tous les accessoires pour savoir si vous devez les INSTALLER AVANT de monter votre téléviseur.

Protégez la face de votre téléviseur lorsque vous le poserez pour l'installation.

Pièces et quincaillerie fournies

PAGE 4

AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

REMARQUE : les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

UNIQUEMENT pour les installations sur un mur en béton

ATTENTION : ne l'utilisez pas sur une cloison sèche ou en bois

10 x4



ÉTAPE 1 Fixez la patte de fixation sur le téléviseur

PAGE 5

1,1 Sélectionnez le diamètre des vis pour le téléviseur

Seule une taille de vis s'adapte à votre téléviseur.

REMARQUE : Utilisez l'entretoise destinée aux téléviseurs à dos plat fournie avec le téléviseur.

1,2 Sélectionnez la longueur de vis et les entretoises pour le téléviseur

A PAS D'ENTRETOISE

• **Téléviseur à dos plat**

[Les pattes de fixation 04 reposent à plat sur votre téléviseur]

Utilisez **des vis** courtes de téléviseur 01.

Les entretoises 03 ne sont pas nécessaires.



B ENTRETOISE NÉCESSAIRE

• **Téléviseur à dos plat avec espace supplémentaire nécessaire**

[pour les trous d'insertion profonds ou les interférences de câble]

Utilisez **des vis** longues de téléviseur 01 et les entretoises 03 pour créer un espace supplémentaire entre le téléviseur et la patte de fixation.



• **Téléviseur à l'arrière arrondi ou irrégulier**

[Les pattes de fixation 04 ne reposent PAS à plat sur votre téléviseur]

ATTENTION : Assurez-vous que la longueur du filetage de la combinaison vis 01, rondelle 02, entretoise 03 ET de la patte de fixation pour téléviseur 04 est correcte.

— Si elle est insuffisante, il sera impossible de maintenir le téléviseur. — Si elle est excessive, le téléviseur sera endommagé.

1,3 Fixez la patte de fixation pour téléviseur

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! N'utilisez pas d'outils électriques pour cette étape. Serrez les vis **01** et **06** juste assez pour fixer la patte de fixation au téléviseur. **REMARQUE :** Voir PAGE 11 pour le réglage de la hauteur.

ÉTAPE 2A Fixez la plaque murale



Installation sur montants en bois

PAGE 6

⚠ ATTENTION : évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- L'épaisseur du revêtement de cloison sèche ne doit pas excéder 16 mm (5/8 po)
- Taille minimum des montants de bois : nominale 51 x 102 mm (2 x 4 po), habituelle 38 x 89 mm (1 1/2 x 3 1/2 po)
- Espace minimum entre les fixations : 406 mm (16 po)
- Le centre du montant doit être vérifié

! IMPORTANT : assurez-vous de percer au centre du montant.

⚠ ATTENTION : évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Une mauvaise utilisation pourrait réduire la force de maintien du tire-fond **09**.

Serrez les tire-fonds **09** seulement jusqu'à ce qu'ils soient FERMEMENT tirés contre la plaque murale **08**. NE PAS trop serrer les tire-fonds **09**.

ÉTAPE 2B Fixez la plaque murale



Installation sur béton plein ou blocs de béton

PAGE 7

⚠ ATTENTION : évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Montez l'ensemble de la plaque murale **08** directement sur la surface de béton
- Épaisseur minimale du béton plein : 203 mm (8 po)
- Dimension minimale du bloc de béton : 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 po)
- Pour les utilisations sur béton, le bras **11** (ÉTAPE 3) doit rester centré sur la plaque murale **08**. Gardez ceci à l'esprit lors du choix de l'emplacement de la plaque murale
- Installez des boulons tire-fonds **09** dans les fentes telles qu'indiquées. Trois (3) boulons tire-fonds **09** en haut. Un (1) boulon tire-fond **09** au bas

⚠ ATTENTION : Installez des boulons tire-fonds **09** dans les fentes telles qu'indiquées. Trois (3) boulons tire-fonds **09** en haut. Un (1) boulon tire-fond **09** au bas.

⚠ ATTENTION : Prenez soin de ne jamais percer dans le mortier entre des blocs.

⚠ ATTENTION : Assurez-vous que les chevilles pour béton **10** ne dépassent pas de la surface de béton.

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Une mauvaise utilisation pourrait réduire la force de maintien du tire-fond **09**.

Serrez les tire-fonds **09** seulement jusqu'à ce qu'ils soient FERMEMENT tirés contre la plaque murale **08**. NE PAS trop serrer les tire-fonds **09**.

ÉTAPE 3 Fixez le téléviseur à la plaque murale



LOURD ! Vous pourriez avoir besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

PAGE 8

3,1 Fixer le bras à la plaque murale

PAGE 8

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Pour les utilisations sur béton, l'ensemble de bras **11** doit rester centré sur la plaque murale **08**.

REMARQUE : Pour les UTILISATIONS SUR DES MONTANTS EN BOIS, l'ensemble du bras **11** peut être glissé tout le long de la plaque murale **08** pour une orientation optimale de votre téléviseur.

Serrez fermement les vis **13** y **12**.

3,2 Suspendre le téléviseur au bras



LOURD ! Vous pourriez avoir besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

PAGE 10

⚠ ATTENTION : évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! La vis de blocage **14** doit être installée afin de fixer le téléviseur sur l'ensemble de le bras **11**.

Gestion des câbles

PAGE 10

1. Retirez le cache-câble **C** du bras **11**.
2. **! IMPORTANT :** Allongez complètement le bras **11** pour laisser suffisamment de jeu et éviter que les câbles soient étirés lorsque les bras sont déplacés.
3. Remplacez le cache-câble **C**.

Réglages du téléviseur

PAGE 11

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON

PAGE 11

Votre téléviseur doit se régler facilement lorsqu'il est déplacé, puis ne doit plus bouger. Si votre téléviseur est trop desserré ou trop serré, réglez manuellement le bouton de tension latéral **T**. **REMARQUE :** une fois votre téléviseur en place, resserrez le bouton de tension latéral **T** pour éviter tout mouvement non souhaité. **REMARQUE :** Vous pouvez appliquer davantage de tension à l'aide d'une clé hexagonale de 3/16 po **15**.

RÉGLAGE DU NIVEAU

PAGE 11

⚠ ATTENTION : La vis **14** DOIT être desserrée avant de tourner la vis **L**. 1. Desserrez la vis **14**. 2. Réglez le niveau de votre téléviseur en tournant la vis de mise à niveau **L**. 3. Resserrez la vis **14**.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

En fonction de la hauteur du motif de trous de votre téléviseur (et de la position le patte de fixation **05**), vous pouvez avoir un certain réglage de la hauteur avec le patte de fixation **05**.

REMARQUE : Un modèle de trous TV à la hauteur maximale de 400 mm n'aura PAS de place pour le réglage de la hauteur, et une hauteur de 100 mm permettra le plus de réglage de la hauteur.

DÉCALAGE LATÉRAL DU TÉLÉVISEUR

PAGE 12

⚠ ATTENTION : évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! **N'AJUSTEZ PAS** le bras à partir de la position centrale pour les utilisations sur béton. Pour les utilisations sur béton, la base du bras **11** DOIT rester centrée dans la plaque murale **08** !

1. Retirez le téléviseur de l'ensemble de bras **11** (voir PAGE 13). 2. Ouvrez les caches et retirez les deux vis **12** et les deux vis **13** pour libérer l'ensemble de bras **11**. 3. Remplacez l'ensemble de bras **11** sur la plaque murale. 4. Fixez à nouveau les deux vis **12** et les deux vis **13** (voir ÉTAPE 3.1) et fermez les caches. 5. Accrochez le téléviseur sur l'ensemble de bras **11** en suivant l'ÉTAPE 3.2.

ÉTENDEZ OU REPLIEZ

PAGE 13

Votre téléviseur doit se régler facilement lorsqu'il est déplacé, puis ne doit plus bouger. Si votre téléviseur est trop desserré ou trop serré, réglez les vis **R** avec une clé hexagonale de 1/8 po ; (non fournie).

⚠ ATTENTION : évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Ne retirez pas les Vis **R**.

RETRAIT DU TÉLÉVISEUR

PAGE 13



LOURD ! Vous pourriez avoir besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

Límmiði sjónvarpsins getur orðið óaðgengilegur þegar þú hefur sett sjónvarpið upp. **ÁÐUR EN ÞÚ SETUR UPP SJÓNVARPIÐ ÞITT.**

 Skrifðu niður upplýsingarnar um sjónvarpið og sparaðu þær til að hafa til viðmiðunar seinna.

 Eða taktu mynd af límmiðanum og sparaðu til að hafa til viðmiðunar seinna.

Sjá forsíðu

Uppsetningin er auðveld en vinsamlegast lestu leiðbeiningarnar til enda til að vera viss um að þú treystir þér til að framkvæma hana.

Athugaðu líka í notendahandbók sjónvarpsins hvort gerðar eru einhverjar sérkröfur um festingar fyrir sjónvarpið.

Ef þú skilur ekki leiðbeiningarnar eða ert í vafa um öryggi uppsetningarinnar, búnaðarins eða notkun þessarar vöru skalt þú hafa samband við notendabjónustu í síma US: +1 (888) 333-1376 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • Royaume-Uni: +44 (0) 800 056 2853.

VARÚÐ: Varist möguleg slys og skemmdir á munum!

- Þessi vara er gerð fyrir festingu í viðarstöðir, steinveggi eða vegg í hleðslusteið - **festið hana EKKI eingöngu í veggplötu**
- Veggurinn verður að bera fimm sinnum samanlagðan þunga sjónvarpsins og veggfestingarinnar
- Notið vöruna ekki til annars en þess sem framleiðandi tilgreinir
- Framleiðandi er ekki ábyrgur fyrir skemmdum eða slysum sem verða vegna rangrar uppsetningar eða notkunar

hámarksþyngd (með fylgihlutum)

Ekki fara yfir

61,2 kg
(135 lbs.)

Ef sjónvarpið vega meira, þessi festing hentar EKKI.

Farið á Preferred.SANUS.com eða hringið í US: +1 (888) 333-1376

EMEA: +31 (0) 495 580 852 • Royaume-Uni: +44 (0) 800 056 2853

til að finna festingu sem hentar.

Veggbygging

Setjið eingöngu á þessar viðunandi vegggerðir.

? Óviss?

Hringið í þjónustusíma: US: +1 (888) 333-1376


EMEA: +31 (0) 495 580 852 • Royaume-Uni: +44 (0) 800 056 2853

VARÚÐ:

Festið vöruna ekki eingöngu í veggplötu



Plötum sem festar eru á viðarstöðir?



Fullkomið!

Steinsteypu eða hleðslusteiðum úr steinsteypu?




Fullkomið!

naðsynleg verkfæri



Festing í viðarstöð



Festing í stein



Mál

3

Áður en þú byrjar

Fjarlægðu fæturna úr sjónvarpinu þínu - ef það er tengt.

Settu upp aukahluti sem þú gætir hafa keypt - ef þeir krefjast þess að sjónvarpið sé fjarlæggt af veggnum fyrir samsetningu. Sjónvarpið er færanlegt til að kaupa aukabúnað í framtíðinni.

Verndaðu andlit sjónvarpsins þíns þegar það er lagt niður til uppsetningar.

Meðfylgjandi íhlutir og járnvörur

4

ADVÖRUN: Vörunni fylgja smáir hlutir sem geta leitt til köfnunar ef þeir eru gleypfir. Athugið að allir íhlutir séu til staðar og óskemmdir áður en samsetning hefst. Ef einhverja hluti vantar eða þeir eru skemmdir skalt þú ekki skila þeim til söluaðila heldur hafa samband við notendabjónustu. Notið aldrei skemmda íhluti!

ATHUGIÐ: Meðfylgjandi hlutir verða ekki allir notaðir.

AÐEINS fyrir festingu í steinvegg

VARÚÐ: Notið ekki fyrir klæðningu eða timbur

10 x4



UX10 x 60R

SKREF 1 Skrúfið sjónvarpsfestinguna á sjónvarpið

5

1.1 Veljið skrúfustærð fyrir sjónvarpið

Aðeins ein skrúfustærð passar fyrir sjónvarpið þitt.

ATHUGIÐ: Ef sjónvarpið þitt innihélt innfelldar millistykki eða millistykki, notaðu þá undir festingarbúnaðinum.

1.2 Veljið skrúfustærð fyrir sjónvarpið og millistykkin

A ENGINN STÖÐUHÓLKUR

- Sjónvarp með flatrí bakhlíð
[Festingar fyrir sjónvarp 04 liggja flatar á sjónvarpinu]

Notið **stuttar** sjónvarpsskrúfur 01. Ekki þarf stöðuhólka 03.



B STÖÐUHÓLKUR ER NAUÐSYNLEGUR

- Sjónvarp með flatrí bakhlíð þar sem þörf er á viðbótarrými [fyrir djúp ísetningargöt eða leiðslur]
- Sjónvarp með ávalrí eða ójafnri bakhlíð
[Festingar fyrir sjónvarp liggja 04 EKKI flatar á sjónvarpinu]

Notið **langar** sjónvarpsskrúfur 01 og stöðuhólka 03 til að skapa viðbótarrými á milli sjónvarpsins og sjónvarpsfestingarinnar.



VARÚÐ: Sannreynið að skrúfurnar grípi nægilega vel með skrúfu 01, skífu 02 og millistykki 03 samsetningunni OG sjónvarpsbracketinu 04.

— Of stuttar halda ekki sjónvarpinu. — Of langar skemma sjónvarpið.

1.3 Festið sjónvarpsfestinguna

VARÚÐ: Forðastu hættu á slysum á fólki og eignatjóni! NOTIÐ EKKI rafknúin verkfæri til að framkvæma þetta. Herðið skráfurnar **01** og **06**, þó ekki meira en þarf til að festa sjónvarpsfestinguna tryggilega við sjónvarpið. **ATHUGIÐ:** Sjá síðu 11 fyrir hæðarstillingu.

SKREF 2A Festið veggplötuna



Festing í viðarstoðir

6

VARÚÐ: Varist möguleg slys og skemmdir á munum!

- Veggklæðningin má ekki vera þykkari en 16 mm
- Lágmarksstærð viðarstoða: almennt 51 x 102 mm lágmark 38 x 89 mm
- Lágmarksbil milli festinga: 406 mm
- Finna þarf miðju stoðarinnar

MIKILVÆGT: Verið viss um að bora í miðju stoðarinnar.

VARÚÐ: Forðist hugsanlega manntjón eða eignatjón! Röng notkun gæti dregið úr haldkrafti seinkunarboltans **09**. Herðið aðeins á festiboltana **09** þar til þeir eru dregnir MJÖG vel að veggplötunni **08**. EKKI skal herða lokboltana **09** of mikið.

SKREF 2B Festið veggplötuna



Festing á steinvegg eða vegg úr hleðslusteini

7

VARÚÐ: Varist möguleg slys og skemmdir á munum!

- Festið veggplötunni **08** beint á steinvegginn
- Lágmarksþykkt steinveggjar: 203 mm
- Lágmarksstærð hleðslusteins: 203 x 203 x 406 mm
- Þegar varan er fest á steinvegg verður armfestingin **11** (SKREF3) að vera á miðri veggplötunni **08**. Hafið þetta í huga þegar staðsetning veggplötunnar **08** er ákveðin
- Settu lagbolta **09** í raufar eins og sýnt er. Þrír (3) lagboltar **09** ofan á. Einn (1) töf lagsbolti **09** á botninum.

VARÚÐ: Varist möguleg slys og skemmdir á munum! Settu lagbolta **09** í raufar eins og sýnt er. Þrír (3) lagboltar **09** ofan á. Einn (1) töf lagsbolti **09** á botninum.

VARÚÐ: Borið aldrei í steinlímið milli hleðslusteina.

VARÚÐ: Gætið þess að tapparnir **10** séu sléttir við yfirborð veggjarinnar.

VARÚÐ: Forðist hugsanlega manntjón eða eignatjón! Röng notkun gæti dregið úr haldkrafti seinkunarboltans **09**. Herðið aðeins á festiboltana **09** þar til þeir eru dregnir MJÖG vel að veggplötunni **08**. EKKI skal herða lokboltana **09** of mikið.

SKREF 3 Festið sjónvarpið á veggplötuna



PUNGT! Þú gætir þurft aðstoð við þetta skref.

8

3.1 Fixer le bras à la plaque murale

8

VARÚÐ: Varist möguleg slys og skemmdir á munum! Þegar varan er fest á steinvegg verður armfestingin **11** að vera á miðri veggplötunni **08**. **ATHUGIÐ:** Fyrir VIÐSTÖÐUNNI er hægt að renna armfestingin **11** hvar sem er meðfram veggplötunni **08** til að staðsetja sjónvarpið þitt sem best. Herðið vel skráfurnar **13** og **12**.

3.2 Suspendre le téléviseur au bras



LOURD ! Vous pourriez avoir besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

10

VARÚÐ: Varist möguleg slys og skemmdir á munum! Nauðsynlegt er að nota skráfu **14** til að festa sjónvarpið tryggilega við arminn/veggplötuna **11**.

Hagræðið snúrum

10

1. Fjarlægjið snúruhaldarann **C**. **MIKILVÆGT:** Dragið arminn **11** alveg fram til að ganga úr skugga um að nægur slaki sé á snúrunum fyrir hreyfingar armsins. 2. Leggið snúrurnar kringum armlíðina og í gegnum opna hluta armsins eins og sýnt er til að hindra að þær klemmist á milli þegar armurinn er lagður saman. 3. setjið snúruhaldarann **C**.

Sjónvarpinu stillt upp

11

STILLING Á FRAMHALLA

11

Auðvelt ætti að vera að hreyfa sjónvarpið til og það á síðan að haldast í þeirri stöðu. Ef sjónvarpið er of laust eða of fast er hægt að stilla hliðarviðnámsknappinn **T** með hendinni. **ATHUGIÐ:** Herðið hliðarviðnámsbolta **T** þegar sjónvarpið er komið á sinn stað til að koma í veg fyrir óæskilega hreyfingu. **ATHUGIÐ:** Hægt er að beita viðbótarspennu með 3/16 tommu sexkanti **15**.

HLIÐARHALLI

11

VARÚÐ: Skráfa **14** VERÐUR að losna áður en skráfa **L** er snúið. 1. Losaðu skráfu **14**. 2. Stilla hallaskráfu **L**. 3. Herða skráfu **14**.

HÆÐARSTILLING

11

Það fer eftir gatamynstrihæð sjónvarpsins þíns (og stöðu sjónvarpsfestingu **05**), þú gætir haft einhverja hæðarstillingu með sjónvarpsfestingunni **05**. **ATHUGIÐ:** Sjónvarpsgatamynstur í hámarkshæð 400 mm mun EKKI hafa pláss fyrir hæðarstillingu og hæð upp á 100 mm mun leyfa mesta hæðarstillingu.

DÉCALAGE LATÉRAL DU TÉLÉVISEUR

12

VARÚÐ: Varist möguleg slys og skemmdir á munum! Þegar varan er fest á steinvegg má EKKI færa armfestinguna úr miðjustöðu. Þegar varan er fest á steinvegg VERÐUR armfestingin **11** að vera á miðri veggplötunni **08**.

1. Takið sjónvarpið af arminum (sjá bls. 13). 2. Opnaðu hliðarplöturnar og fjarlægðu tvær skráfur **12** og tvær skráfur **13** til að losa handlegginn **11**. 3. Settu handleggssamstæðuna **11** aftur á veggplötuna (SKREF 3.1). 4. Festu aftur skráfurnar **12** og tvær skráfur **13** (SKREF 3.1) og lokaðu hliðarplötunum. 5. Hengið sjónvarpið á arminn **11** skv. SKREFI 3.2.

LENGJA OG DRAGA INN

13

Auðvelt ætti að vera að hreyfa sjónvarpið til og það á síðan að haldast í þeirri stöðu. Ef sjónvarpið er of laust eða of fast er hægt að stilla skráfurnar **R** með 1/8 in sexkanti (fylgir ekki).

VARÚÐ: Varist möguleg slys og skemmdir á munum! má EKKI fjarlægjið skráfurnar **R**.

SJÓNVARPIÐ TEKID AF

13



PUNGT! Þú gætir þurft aðstoð við þetta skref.

Thank you for choosing SANUS Preferred!
Please take a moment to let us know how we did:



Call us: US: +1 (888) 333-1376
EMEA: +31 (0) 495 580 852
UK: +44 (0) 800 056 2853



Email us: info@sanus.com



Leave a review: preferred.SANUS.com

SANUS PREFERRED LIMITED WARRANTY

What the Warranty Covers:

SANUS warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the product's Warranty Period. The Warranty Period starts on the original purchase date of the product.

What the Period of Coverage Is:

This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the product and not to any subsequent owner. If still owned by the original purchaser, all SANUS Preferred products are covered by a limited product warranty for ten (10) years from the original purchase date of the product.

How to Get Warranty Service and What We Will Do:

For warranty claims made during the Warranty Period, SANUS will replace any defective product part free of charge. If a part of your SANUS Preferred product fails, call SANUS at, • US: +1 (888) 333-1376 • EMEA: +31 (0) 495 580 852 • UK: +44 (0) 800 056 2853 to make a warranty claim. We will discuss the problem with you and once we confirm the product is under warranty, we will ship replacement parts at no cost to you within 72 hours. This Limited Warranty does not cover the costs of removing and replacing defective parts from your SANUS Preferred product. So, if your problem requires a repair technician, you must pay any labor charges.

Additional Limits on the Warranty:

The Limited Warranty is automatically void if your SANUS Preferred product is modified in any way, improperly installed, taxed beyond its stated weight capacity or otherwise misused or abused. All SANUS products are intended for indoor use only and any outdoor use voids this Limited Warranty. The Limited Warranty for wall and ceiling mounts is void if the mount is moved from its initial installation.

How State Laws Relate to the Warranty:

To the maximum extent permitted by applicable law, SANUS disclaims any other warranties, express or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. In any event, no express or implied warranty can last longer than the term stated above ("What The Period of Coverage Is"). Some states do not allow disclaimers of implied warranties or limitations on how long an implied warranty lasts, so these limitations may not apply to you.

SANUS will not be liable for any damages whatsoever arising out of the use or inability to use its products, even if SANUS has been advised of the possibility of such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, SANUS disclaims any responsibility for incidental or consequential damages (such as the cost of repairing or replacing other property which damaged when the device does not work properly). Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Legrand"), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2024 Legrand AV Inc. All rights reserved. SANUS Preferred is a brand of Legrand. SANUS Preferred, HeightFinder and the SANUS Preferred logo are trademarks of Legrand.